



AutoMixer Biofix® 5.0 Digital

Manual de Instalação e Operação



Informações Técnicas:

Dimensões*:64x35x84 cm
Área de instalação:80x50x120 cm
Alimentação: 110-220V 1A (Bivolt automático)
Frequência:50/60 Hz
Volume de cada tanque:50 litros
Preparo:até 46 litros
Drenos dos Tanques:Gravidade



Figura 1

Instalação

De acordo com a fig.1:

1. Conecte a mangueira de entrada de água (A) e abra totalmente a torneira;
2. Coloque a mangueira de reforço da processadora no conector prensa-cabo (B) de cada tanque (Rev-Fix) e rosqueie manualmente até a vedação;
3. Ligue a fonte do equipamento (C) na tomada;
4. Utilize a mangueira de dreno (D) de cada tanque (Rev-Fix) para drenar o AutoMixer ou reabastecer os tanques da processadora.

Operação:



- 1) Adicione todas as partes do concentrado no tanque desejado;



- 2) Indique no teclado o volume total a ser preparado, tecle enter e confirme.